

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Warmluft erzeuger 65 – 100 kW Direktbefeuert

Direct-fired warm air heater

Generatore di aria calda a combustione diretta

Générateur d'air chaud à combustion directe

ERZLD65, ERZLD150



DE – Mobiler, direktbefeuerter Warmluft erzeuger zur Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten. Außenaufstellung möglich, mit Hochleistungsgebläse und externer Öltankversorgung. Autarker Betrieb, optional mit Raumthermostat steuerbar.

EN – Mobile direct-fired warm air heater for heating construction sites, halls and tents. Suitable for outdoor use, with high-performance blower and external oil tank. Operates autonomously, optional room thermostat available.

IT – Generatore d'aria calda mobile a combustione diretta per cantieri, capannoni e tende. Adatto all'uso esterno, con ventilatore ad alte prestazioni e serbatoio gasolio esterno. Funzionamento autonomo, termostato ambiente opzionale.

FR – Générateur d'air chaud mobile à combustion directe pour chantiers, halls et tentes. Installation extérieure possible, soufflerie haute performance et réservoir de fioul externe. Fonctionnement autonome, thermostat d'ambiance en option.

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERZLD65	ERZLD150
Abmessungen (B x T x H) /Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	710 x 1990 x 1280 mm	840 x 2460 x 1510 mm
Gewicht leer/ Weight empty/ Peso vuoto/ Poids vide	ca. 245 kg	ca. 385 kg
Nennwärmeleistung / rated heat output / potenza termica nominale / puissance calorifique nominale	65 kW	150 kW
Temperaturerhöhung / temperature increase / aumento della temperature / augmentation de la température	ca. 40 K	ca. 55 K
Brennstoffverbrauch Vollast / Fuel consumption at full load Consumo di carburante a pieno carico / Consommation de carburant à pleine charge	ca. 6,5 l/h	ca. 14,8l/h
Luftvolumenstrom / air volume flow / flusso volumetrico dell'aria / débit d'air	4000 m³/h	9000 m³/h
Anschluss Luftaustritt / air outlet connection / collegamento uscita aria / connexion de sortie d'air	Ø 400 mm	Ø 500 mm
Max. Gegendruck Gebläse / max. back pressure blower / massimo. ventilatore di contropressione / max. ventilateur à contre-pression	250 Pa	300 Pa
Max. Länge Luftschlauch 3 Schläuche / max. length of air hose 3 hoses / massimo. lunghezza del tubo dell'aria 3 tubi / max. longueur du tuyau d'air 3 tuyaux	22,5 m (7,5 m)	
Abgasrohr Länge / exhaust pipe length / tubo di scarico lunghezza / tuyau d'échappement longueur	Ø 180 mm / 1200 mm	Ø 200 mm / 1300 mm
Öltankbehälter (intern) / Oil tank container (internal) / Contenitore del serbatoio dell'olio (interno) / Réservoir d'huile (interne)	Extern / external / esterno / externe	
Nennstrom / rated current / corrente nominale / courant nominal	ca. 8 A	ca. 15 A
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	230 V 50 Hz 1~ Schutzkontaktstecker / protective contact plug / spina con contatto protettivo / fiche de contact de protection	
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques		

Kontakt für Deutschland, Österreich & Schweiz / Contact for Germany, Austria & Swiss / contatto per Germania, Austria e Svizzera / contact pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6134 584 23 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Am Flurgraben 38
65462 Gustavsburg (Frankfurt)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Irrsberg 97
5310 Mondsee
Sankt Lorenz
🏠 Langwiesen 11
4209 Engerwitzdorf

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
8416 Flaach